

Tilapäisten rakennelmien pystytysohje.

## Kutujuhlat

Tilapäisten rakennelmien pystyttämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita;

- telttojen rungon osat on oltava kytkettynä toisiinsa lukittavilla liitoselimillä, kirkkaliitoksia ei sallita

- teltat kiinnitetään alustaansa pääsääntöisesti maa-ankkureilla, mikäli se ei ole mahdollista teltat vakavoitetaan irtopainoilla

- irtopainoja käytettäessä on pienen telttojen jokaisessa kulmassa oltava vähintään seuraavan listan mukaiset irtopainot:

2 x 2 teltta 15 kg/tolppa, 3 x 5 teltta 35 kg/tolppa, 4 x 4 teltta 62 kg/tolppa, 5 x 5 teltta 96 kg/tolppa,

6 x 6 teltta 139 kg/tolppa, 2 x 3 teltta 23 kg/tolppa, 3 x 4 teltta 46 kg/tolppa, 3 x 5 teltta 58 kg/tolppa,

ja 4 x 5 teltta 77 kg/tolppa

Esitetyt minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15m/s.

Voimakkaammalla tuulella on kattopressu poistettava tai lisättävä painoja.

- Teltat on kiinnitettävä maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään

1000 kg, narut tai vastaavat eivät ole sallittuja

- Telttoihin menevät kaapelit ja letkut on suojattava kompastumisen varalta siten, että esteetön kulku on mahdollista

Näiden ohjeiden noudattamista valvoo rakennusvalvontaviranomainen

